


OMA



604 - 606 - 608

611 - 603 - 610



OMA s.r.l.

Constructeur
Manufacturer
Hersteller
Constructor
Fabrikant







via dell'Artigianato, 64
36045 LONIGO (VI) - Italy
Telefono ++/+444/436199
Fax ++/+444/436208

Costruttore

**Centro di assistenza autorizzato
Centre d'assistance autorisé
Authorized Service Centre
Kundendienstcenter
Centro de Asistencia Autorizado
Geautoriseerde dealer**

S/N

YEAR



MANUALE di MANUTENZIONE per CRIC da FOSSA.

RESPONSABILITA' DEL PROPRIETARIO E/O DELL'UTILIZZATORE DEL CRIC

Questo Manuale è parte integrante del CRIC e deve sempre accompagnarne, anche in caso di vendita.

Il Proprietario e/o l'utilizzatore del cric devono conoscere le istruzioni d'uso e le raccomandazioni prima dell'utilizzo dello stesso. Se l'operatore non capisce bene la lingua del presente manuale, le istruzioni devono essere lette e spiegate nella sua lingua madre assicurandosi che ne comprenda il significato.

Il costruttore non risponde di alcun danno a persone o a cose per uso improprio o non consentito del cric .

IMBALLAGGIO

Il cric viene spedito in una scatola di cartone nei seguenti pezzi :

1 Cestello - 2 Carrelli - 1 corpo cric - Un sacchetto contenente 4 Kit di ruote.

MONTAGGIO

- Aprire i colli verificando che la macchina non abbia subito danni durante il trasporto e che siano presenti tutti i pezzi indicati nella lista di spedizione. Il materiale dell'imballo deve essere riciclato o riutilizzato.
- Applicare le 4 ruote pivotanti all'estremità dei due carrelli e bloccarle serrando il dado cieco e relativa rondella (fig.1).
- Fissare senza serrare i 2 carrelli alla parte inferiore del corpo pompa mediante le viti a testa esagonale e relative rondelle (fig.1). Serrare i bulloni dei carrelli al corpo del cric solamente dopo aver verificato la perpendicolarità dello stelo tutto fuori, rispetto ad un piano orizzontale.
- Infilare il cestello sull'estremità dello stelo .
- Sostituire il tappo dell'olio (rif.A, fig.2) sul cilindro con quello forato (rif.B, fig.2) dato in dotazione.
- Provare il sollevamento del cric prima a vuoto e successivamente con il carico previsto (ATTENZIONE rispettare la portata indicata sul cric).

FUNZIONAMENTO

Sollevamento : Pompate col piede sulla leva comando del cilindro - pompa (fig.3)

Abbassamento : ruotare il pomello che aziona la valvola di scarico lentamente in senso antiorario (fig.4).

NORME DI SICUREZZA

L'uso di questo cric è limitato alla rimozione e installazione di trasmissioni (cambi di velocità, differenziali, ecc.) .

La movimentazione del carico sul cric è ammessa per piccoli tratti piani e **SOLAMENTE CON IL CRIC NELLA POSIZIONE PIU' BASSA, PERTANTO CON LO STELO COMPLETAMENTE RIENTRATO** (fig.5) assicurandosi che, durante il trasporto, il carico non oscilli e non cada improvvisamente.

- Non sovraccaricare! Il sovraccarico può causare rotture al CRIC e danni anche gravi alle cose e alle persone.
- Per movimentare altri componenti (es. assali posteriori o transfer case), è necessario usare posizionatori costruiti appositamente per i cric sempre tenendo conto dei limiti di portata.
- Prima di iniziare la riparazione, assicurarsi che il veicolo sia sostenuto in maniera appropriata.



ATTENZIONE

EVITARE CHE IL CARICO SUL CRIC SIA DECENTRATO.

Carichi decentrati possono causare ribaltamenti o danni al sollevatore, al carico e alle persone.

- Il cric è progettato per l'utilizzo su un pavimento con superficie piana e robusta in grado di sostenere il carico. Utilizzare i cric in pavimenti sconnessi e cedevoli può comportare per lo stesso instabilità o perdita del carico (fig.5).
- La valvola di sicurezza è tarata e sigillata dal costruttore; È assolutamente vietato manometterla o variare la taratura.

LA MANCANZA di RISPETTO di queste RACCOMANDAZIONI può causare la perdita del carico, danni al cric e alle persone.

MANUTENZIONE

L'unità idraulica (cilindro-pompa) è un sistema sigillato che richiede solo una lubrificazione mensile delle parti mobili.

Nel caso che l'unità idraulica perda olio o venga smontata per sostituirla le guarnizioni, occorre attivare la pompa ed aggiungere lentamente l'olio attraverso il foro di riempimento. **Il livello dell'olio nel serbatoio non deve superare il livello del tappo di riempimento, quando il cric è nella posizione più bassa.** Per le modalità di smontaggio rivolgersi al servizio assistenza specializzato.

Quantità d'olio necessaria : 604/ 603 0,95 lt. - 606 1,25 lt. - 608 2,5 lt. - 611 2,5 lt. - 610 1,95 lt.

Il sistema idraulico contiene sufficiente quantità d'olio quando il cric raggiunge la posizione superiore massima.



Attenzione

una quantità maggiore d'olio potrebbe causare inconvenienti.

Olio da usare : tutti gli olii idraulici con gradazione ISO 22 (rif. Shell Tellus oil 22 o equiv.). **NON USARE MAI OLIO PER FRENI.**

Ogni due mesi le parti meccaniche del pedale devono essere lubrificate con olio di alta qualità e la testa del pompante deve essere ingrassata.

ISPEZIONI

- Un controllo visivo deve essere effettuato prima dell'uso del cric verificando che non vi siano perdite, danni, parti sciolte o mancanti e parti usurate.
- Ogni cric deve essere controllato immediatamente se lo stesso è stato assoggettato ad un sovraccarico, ad urto o ad una deformazione.

È raccomandabile che questa ispezione venga effettuata da personale specializzato del rivenditore.

Si raccomanda che un controllo annuale del cric sia effettuato da uno specialista autorizzato dal Rivenditore e che ogni parte difettosa, pericolosa o altro, venga sostituita con ricambi originali forniti dal costruttore.

CRIC DANNEGGIATI

Tutti i cric danneggiati o mal funzionanti **DEVONO ESSERE MESSI FUORI SERVIZIO.**

DISTRUZIONE DEL CRIC

Quando il cric deve essere distrutto, il materiale deve essere smaltito e/o riciclato in accordo alla normativa vigente nel paese in cui viene demolito il cric.

NOTICE d'UTILISATION et d'ENTRETIEN pour VÉRINS de FOSSE HYDRAULIQUES

RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE ET/OU DE L'UTILISATEUR DE L'APPAREIL.

Cette notice doit être considérée comme faisant intégralement partie du vérin de fosse et doit toujours l'accompagner même en cas de revente. Au cas où l'utilisateur ne lirait pas couramment le français, les instructions de mise en service et les prescriptions devront lui être lues et expliquées dans sa langue maternelle en s'assurant qu'elles soient parfaitement comprises.

En cas d'utilisation impropre et abusive du vérin de fosse, le constructeur dégage toute responsabilité vis à vis des dommages causés aux personnes ou aux biens.

EMBALLAGE

Le vérin de fosse est expédié en emballage carton, démonté de la façon suivante:

Une tête - Deux pieds - Un corps de vérin - Un sachet contenant les 4 roues pivotantes et la visserie.

ASSEMBLAGE

- Ouvrir le colis, vérifier que l'appareil n'ait subi aucun dommage en cours de transport et qu'il ne manque aucune des pièces indiquées ci-dessus. L'emballage peut être recyclé ou réutilisé. Placer les 4 roues tournantes à l'extrémité des 2 pieds et les bloquer en serrant l'écrou et la rondelle.
- Attention: consulter la vue éclatée pour monter correctement les roues et les pieds.
- Fixer avec les vis et les rondelles, sans serrer, les 2 pieds à la base inférieure du corps du vérin. Faire sortir complètement la tige et vérifier que le vérin soit bien perpendiculaire à l'embase puis serrer les vis de fixation des pieds.
- Emboîter la tête sur l'extrémité de la tige.
- Avant la première utilisation, remplacer le bouchon d'huile (a) situé en haut du fût par le bouchon percé (b) fourni avec le vérin de fosse (fig.1).
- Tester le fonctionnement du vérin (fig.2), d'abord à vide, puis avec la charge prévue. Attention! ne pas dépasser la charge maximale prévue et clairement indiquée sur le vérin de fosse.

FONCTIONNEMENT

Levage: actionner avec le pied la pédale de commande du piston de pompe (fig.2).

Abaissement-. tourner lentement vers la gauche la poignée de décompression (fig.3).

MESURES DE SÉCURITÉ

Ce vérin de fosse ne doit servir qu'aux montages et démontages de boîtes de vitesses et de différentiels.

IL NE DOIT ÊTRE DÉPLACÉ QUE S'IL SE TROUVE DANS LA POSITION LA PLUS BASSE (fig.4). Pendant le transport s'assurer que la charge n'oscille pas ou ne risque pas de tomber.

- Ne pas surcharger! Une surcharge peut provoquer des dégâts ou des ruptures du vérin.
- En manoeuvrant et en déplaçant le vérin de fosse, faire très attention à ce que la charge n'oscille pas et ne tombe pas.
- Pour soulever d'autres éléments, à condition que leur poids ne dépasse pas les limites de charge indiquées (essieu arrière ou dispositif démultiplicateur), il faut employer des têtes réglables spécialement adaptées au vérin.
- Avant de commencer toute réparation, s'assurer toujours de la bonne stabilité du véhicule.



ATTENTION

ÉVITER DE PLACER LA CHARGE DÉCENTRÉE SUR LE VÉRIN DE FOSSE.

Une charge mal centrée peut provoquer le renversement du vérin de fosse ou des dommages au vérin, à la charge et aux personnes.

- Ce vérin de fosse est conçu pour être utilisé sur un sol plat et solide pouvant soutenir la charge.
L'utilisation de ce vérin de fosse sur sols meubles ou déformés peut causer l'instabilité ou la chute de la charge (fig.5).
- La soupape de sécurité est tarée et plombée en usine, Ne jamais y toucher ou changer le tarage.

LE NON RESPECT DES CONSIGNES CI-DESSUS PEUT PROVOQUER LA CHUTE DE LA CHARGE, ENTRAÎNER DES DOMMAGES OU DES RUPTURES DU VÉRIN DE FOSSE ET, PAR CONSÉQUENT, CAUSER DES DOMMAGES AUX PERSONNES ET AUX BIENS.

NOTICE DE SERVICE ET D'ENTRETIEN

L'unité hydraulique (vérin-pompe) est un système étanche qui, normalement, ne nécessite qu'une lubrification mensuelle des pièces mobiles.

En cas de perte d'huile ou après le démontage de l'unité hydraulique pour remplacement de joints usagés (voir la liste des pièces de rechange), introduire lentement de l'huile par l'orifice de remplissage tout en actionnant la pédale de la pompe.

Quantité d'huile nécessaire - 604/ 603 0,95 lt. - 606 1,25 lt. - 608 2,5 lt. - 611 2,5 lt. - 610 1,95 lt.

Le système hydraulique contient suffisamment d'huile quand le vérin atteint sa hauteur maximale.



Attention

une quantité d'huile supérieure pourrait provoquer des incidents.

Toute huile hydraulique d'une gradation ISO 22 (réf. Shell Tellus oil 22 ou équivalent) peut être utilisée. **NE JAMAIS UTILISER DE LIQUIDE DE FREINS.**

Les parties mécaniques de la pédale doivent être lubrifiées tous les 2 mois avec de l'huile de haute qualité et la tête du piston de la pompe doit être graissée.

CONTRÔLES

- Avant d'utiliser le vérin de fosse, s'assurer qu'il n'y ait pas d'usure au niveau des pièces mécaniques, ni de fuite d'huile au groupe hydraulique, ni de dommages ou de parties manquantes.
- En cas d'accident quel qu'il soit, de surcharge ou de choc, chaque vérin de fosse doit être contrôlé immédiatement.

Cette inspection doit toujours être effectuée par le personnel spécialisé du fournisseur.

Il est donc vivement recommandé de faire effectuer un contrôle annuel par un spécialiste agréé par le fournisseur. Il est aussi recommandé de ne remplacer toute pièce défectueuse ou dangereuse que par des pièces d'origine fournies par le constructeur (voir liste des pièces de rechange).

APPAREILS ENDOMMAGÉS

Tout vérin de fosse endommagé, très usé, ou fonctionnant mal doit être mis hors service.

DESTRUCTION DU VÉRIN DE FOSSE

Lorsque le vérin de fosse devra être détruit, les matériaux résultant de cette destruction devront être éliminés et/ou recyclés conformément à la législation en vigueur dans le pays où le vérin de fosse sera détruit.

SERVICE INSTRUCTIONS FOR VERTICAL TRANSMISSION JACKS

RESPONSIBILITY OF THE OWNER AND/OR THE MACHINE OPERATOR

These instructions are an essential part of the jack and must always follow it, even in case of sale.

The owner and/or the operator shall understand the product operating instructions and warnings before operating the jack .

If the operator is not fluent in one of these languages, the product instructions and warnings shall be read and discussed with the operator in the operator's native language, making sure that he understands its contents.

The constructor is not liable for damages to people or things due to unfit or unallowed use of the jack.

PACKING

The trasmission Jack is sent into a cartoon box package in the following pieces:

1 saddle - 2 trolleys - 1 jack body - 1 Little bag with 4 pivoting wheel kits.

ASSEMBLING

- Open the package while checking that the machine has not suffered any damages in transit and that all pieces in the packing list are present. The packing material is to be recycled or used again.
- Apply the 4 pivoting wheels to the 2 trolley ends and block them looking the nut and washer (fig.1).
- Fix, without locking, the 2 trolleys down to the pump by mean of hexagonal-head screws and relative washers (fig.1). Lock the carriages bolts to the jack only after checking that the outside rod is set at right angles to an horizontal plane.
- Insert the saddle on the rod end.
- Before operating the jack , replace the oil plug (ref.A, fig.2) on the cylinder with the holed one (ref.B, fig.3) supplied by the manufacturer.
- Test the JACK lifting first without load then with the rated load. (ATTENTION! Respect the load capacity shown on the jack.)

OPERATION

Lifting : Pump on the pedal of the jack by a foot (fig.3)

Lowering : turn slowly the release valve to the left. (fig. 4)

SAFETY RULES

The use of this jack is limited to the removal and installation of transmissions and differentials.

When loaded, the transmission jack may be used on a short flat way **AND ONLY WITH THE JACK IN THE LOWEST POSITION, WITH THE ROD COMPLETELY INSIDE** (fig.5). Check that during trasport the load do not swing and suddently fall.

- Do not overload! Overloading may cause damages to persons or things.
- It may be used with appropriate adaptors manufactured especially for the Jack to handle other components , such as rear axle units and transfer cases , within the weighth limitations specified .
- Be sure that the vehicle is appropriately supported before starting repairs.



WARNING

AVOID DECENTRAL PLACEMENT OF THE GRAVITY OF THE LOAD.

Decentral placement of the load might cause overturning of or damage to the Jack .

- This jack is designed for use only on hard level surfaces capable of sustaining the load, Use on other than hard level surface can result in jack instability and possible loss of load (fig.5).
- The safety valve is calibrated and sealed by the manufacturer; it is absolutely forbidden to tamper with this valve or change its calibration.

FAILURE TO HEED THESE WARNINGS may result in loss of the load, damage to the jack and/or failure resulting in personal injury or property damage.

MAINTENANCE

The hydraulic system (pump/cylinder) is a sealed system, that requires only a monthly oiling of the moving parts. In case the hydraulic unit leaks oil or has to be dismantled for gaskets replacement, you need to make the pump working and slowly add oil throught the filling hole. **When the transmission jack is in the lowest position, the oil level should not exceed the filling cap level.** For dismantling apply to authorized people.

Required quantity of oil: 604/ 603 0,95 lt. - 606 1,25 lt. - 608 2,5 lt. - 611 2,5 lt. - 610 1,95 lt.

The hydraulic system contain enough oil when the jack reaches the highest position



WARNING

a surplus of oil might cause troubles.

Usable oil: any hydraulic oil of gradation ISO 22 (ref. Shell Tellus oil 22 or equivalent) . NEVER USE BRAKE FLUID.

Oil the pedal mechanical parts every 2 months with an high quality oil and grease the head pumping element. In case of oil leaking from the hydraulic system replace the seals.

INSPECTIONS

- Before using, each jack should be checked to exclude leaks, damages, missing, loose and worn parts.
- Each jack shall be inspected immediately if it is believed to have been subjected to an abnormal load or shock. **IT IS RECOMMENDED that this inspection be made by supplier's skilled personnel**

It is recommended that an annual inspection of the jack be made by a supplier's authorized specialist and that defective and dangerous parts must be replaced with original spare parts supplied by the manufacturer (see spare parts list).

DAMAGED JACKS

Every damaged, very used or abnormally operating jack **SHALL BE REMOVED FROM SERVICE.**

JACKS DESTRUCTION

When the jack must be destructed, materials must be recycled according to the country law in force.

WARTUNGSHANDBUCH FÜR GETRIEBEBEBER

VERANTWORTLICHKEIT DES EIGENTÜMERS UND/ODER DES VERWENDERS DES GETRIEBEBEBERS

Dieses Handbuch stellt ein Teil des GETRIEBEBEBERS dar und muß diesen immer -auch beim Verkauf- begleiten.

Der Eigentümer und/oder Verwender des Getriebehebbers muß perfekt über die Gebrauchsanweisungen und die Vorschriften informiert sein, bevor der Getriebeheber in Betrieb genommen wird. Wenn der Bediener die Sprache des vorliegenden Handbuches nicht gut versteht, müssen die Gebrauchsanweisungen ihm in seiner Muttersprache vorgelesen und erklärt werden. Es ist sicherzustellen, daß der Bediener alle Anweisungen verstanden hat.

Der Hersteller haftet nicht für Personen- und Sachschäden, die auf einen unzulässigen oder unsachgemäßen Gebrauch des Getriebehebbers zurückzuführen sind.

VERPACKUNG

Der Getriebeheber wird in folgende Teile zerlegt in einem Karton geliefert:

1 Korb - 2 Schlitten - 1 Getriebeheberkörper - 1 Beutel mit 4 Rädern.

MONTAGE

- Die Kollis öffnen und kontrollieren, daß die Maschine keine Transportschäden aufweist und daß alle im Versandschein aufgeführten Teile vorhanden sind. Das Verpackungsmaterial muß rückgewonnen oder wiederverwendet werden.
- Die vier drehbaren Räder an den beiden Schlitten befestigen und sie mit der Blindmutterschraube und entsprechender Unterlegscheibe befestigen (Abb.1).
- Die beiden Schlitten mit den Innensechskantschrauben und entsprechenden Unterlegscheiben (Abb.1) an der Unterseite des Pumpenkörpers befestigen ohne sie festzuziehen. Die Bolzenschrauben der Schlitten am Getriebeheberkörper erst dann festziehen, wenn sichergestellt ist, daß der Schaft vollkommen senkrecht bezüglich einer horizontalen Fläche ist.
- Den Korb auf das Schaftende setzen.
- Den Ölstopfen (Ref. A, Abb.2) auf dem Zylinder durch den mitgelieferten gelochten Ölstopfen ersetzen (Ref. B, Abb.2).
- Den Getriebeheber zuerst ohne Last hochfahren und dann mit der Last hochfahren. (ACHTUNG! Es ist die am Getriebeheber angegebene Tragfähigkeit zu beachten).

BETRIEB

Heben: Mit dem Fuß auf den Zylinder-Pumpen-Steuerhebel einwirken (Abb.3).

Absenken: Den das Ablassventil steuernden Ballgriff langsam gegen den Uhrzeigersinn drehen (Abb.4).

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Der Getriebeheber ist nur zum Aus- und Einbau von Getrieben (Schaltungen, Differentialgetrieben, usw.) zugelassen.

Das Verschieben der mit dem Getriebeheber gehobenen Last ist nur für kurze Strecken und **NUR BEI GETRIEBEBEBER IN UNTERSTER STELLUNG, D.H. BEI VOLLKOMMEN EINGEFAHRENEM SCHAFT** erlaubt (Abb.5). Während des Verschiebens ist zu kontrollieren, daß die gehobene Last stabil ist und nicht abstützen kann.

- Nicht überlasten. Eine Überlastung kann den Getriebeheber schwer beschädigen und auch zu Personen- und Sachschäden führen.
- Für das Bewegen anderer Komponenten (z.B. Hinterachsen, usw.) müssen spezielle Positionierer verwendet werden, die speziell für den Getriebeheber hergestellt werden. Auch in diesem Fall ist die Tragfähigkeit zu beachten.
- Vor der Reparatur ist sicherzustellen, daß das Fahrzeug korrekt abgestützt ist.



ACHTUNG

ES IST SICHERZUSTELLEN, DASS DIE LAST AUF DEM GETRIEBEBEBER ZENTRIERT IST

Nichtzentrierte Lasten können zum Kippen des Getriebehebbers oder zu dessen Beschädigung sowie zu Sach- und Personenschäden führen.

- Der Getriebeheber wurde für den Einsatz auf einem ebenen Boden konzipiert, der der gehobenen Last standhält. Das Aufstellen der Getriebeheber auf einem unebenen, nachgebenden Boden kann zum Abstürzen der gehobenen Last und zu starken Schwingungen führen (Abb.5).
- Das Sicherheitsventil wurde vom Hersteller geeicht und versiegelt. Es ist strengstens verboten, die Eichung zu verändern oder die Versiegelung zu verletzen.

DAS NICHTBEACHTEN dieser ANWEISUNGEN kann zum Abstürzen der gehobenen Last und zur Beschädigung des Getriebehebbers mit darauffolgenden Personen- oder Sachschäden führen.

WARTUNG

Die Hydraulik-Einheit (Pumpe-Zylinder) ist ein versiegeltes System, das nur eine monatliche Schmierung der beweglichen Teile benötigt.

Falls die Hydraulik-Einheit Ölleckagen aufweist oder zum Auswechseln der Dichtungen ausgebaut wird, muß die Pumpe handbetätigt werden und es muß langsam Öl durch die entsprechende Öffnung nachgefüllt werden. **Der Ölstand im Tank darf nicht den Füllstopfenstand überschreiten, wenn der Getriebeheber in der untersten Position ist.** Für das Ausbauen setzen Sie sich bitte mit unserem Kundendienst in Verbindung.

Erforderliche Ölmenge: 604/603 0,95 l - 606 1,25 l - 608 2,5 l - 611 2,5 l - 610 1,95 l.

Das Hydrauliksystem enthält eine ausreichende Ölmenge, wenn der Getriebeheber die höchste Stellung erreicht.



ACHTUNG

Eine größere Ölmenge kann zu Störungen führen.

Zu verwendendes Öl: Es muß Hydrauliköl mit ISO-Grad 22 (Shell Tellus oil 22 oder gleichwertige Öle) verwendet werden. **NIEMALS ÖL FÜR BREMSEN VERWENDEN.**

Alle 2 Monate müssen die mechanischen Teile des Pedals mit Qualitätsöl geschmiert werden und der Pumpenstempel muß eingefettet werden.

KONTROLLEN

- Vor der Inbetriebnahme des Getriebehebbers muß eine Sichtkontrolle ausgeführt werden, um Leckagen, Beschädigungen, lockere oder fehlende Teile sowie verschlissene Teile festzustellen.
- Jeder Getriebeheber muß sofort kontrolliert werden, wenn er überlastet wurde oder einem starken Stoß ausgesetzt wurde.

Es ist ratsam, daß diese Kontrolle von Fachmännern des Wiederverkäufers ausgeführt wird.

Es wird eine jährliche Inspektion des Getriebehebbers durch autorisierte Fachmänner des Wiederverkäufers empfohlen. Jedes defekte oder gefährliche Teil muß durch vom Hersteller gelieferte Original-Ersatzteile ausgewechselt werden.


BESCHÄDIGTE GETRIEBEBEBER

Alle beschädigten, stark verschlissenen oder schlecht funktionierenden Getriebeheber **MÜSSEN AUSSER BETRIEB GESETZT WERDEN.**


VERSCHROTTUNG DES GETRIEBEBEBERS

Beim Verschrotten des Getriebehebbers muß das Material gemäß der Gesetzgebung des jeweiligen Landes entsorgt oder recyclet werden.


606




608




611



603



610



	Cons.	Descrizione	Description
A0346		ROSETTA PIANA Ø13X24 UNI 6592	PLAIN WASHER Ø13X24 UNI 6592
B0900		VITE TE M12X30 UNI 5739	SCREW TE M12X30 UNI 5739
B4045		ANELLO SEEGER E12 UNI 7435	RETAINING RING E12 UNI 7435
B5067		ANELLO SEEGER E16 UNI 7435	RETAINING RING E16 UNI 7435
C0062		ROSETTA PIANA Ø10,5X21 UNI 6592	PLAIN WASHER Ø10,5X21 UNI 6592
C0154		RONDELLA IN ALLUMINIO Ø6.2X10	ALUMINIUM WASHER Ø6.2X10
C0535		VITE TE M10X20 UNI 5739	SCREW TE M10X20 UNI 5739
C0625		RONDELLA IN ALLUMINIO Ø14X18	ALUMINIUM WASHER Ø14X18
C0630		RONDELLA IN RAME Ø14X20	COPPER WASHER Ø14X20
R0114		SFERA 1/4"	SPHERE 1/4"
R2054XX		TESTATA	CYLINDER HEAD
R2056		VOLANTINO DI SCARICO	RELEASE HANDWHEEL
R2057		PERNO PER VOLANTINO DI SCARICO	RELEASE HANDWHEEL PIVOT
R2058		MOLLA RICHIAMO VOLANTINO	HANDWHEEL RETURN SPRING
R2059		BUSSOLA COPRIMOLLA	SPRING COVER BUSH
R2061		CILINDRO DI COMPRESSIONE PER POMPANTE	COMP. CYLINDER FOR PUMPING ELEMENT
R2062		NOTTOLINO PER MOLLA VALVOLA DI MASSIMA	PAWL FOR RELIEF VALVE SPRING
R2063		MOLLA PER VALVOLA DI MASSIMA	RELIEF VALVE SPRING
R2064		TAPPO FILETTATO PER VALVOLA DI MASSIMA	RELIEF VALVE SCREW PLUG
R2065		TAPPO PER VALVOLA DI MASSIMA	RELIEF VALVE PLUG
R2066		MOLLA VALVOLA DI ASPIRAZIONE	INLET VALVE SPRING
R2067		MOLLA VALVOLA DI COMPRESSIONE	COMPRESSION VALVE SPRING
R2068		GRANO PER VALVOLA DI MANDATA	DELIVERY VALVE DOWEL
R2069		MOLLA FILTRA OLIO	OIL FILTERING SPRING
R2070		GHIERA ARRESTO TESTATA	HEAD LOCKING RING NUT
R2071		TAPPO CIECO M14X1.5	BLIND PLUG M14X1.5
R2072		TAPPO FORATO PER SFIATO M14X1.5	VENT PLUG M14X1.5
R2073		SFERA 3/8"	SPHERE 3/8"
R2074		GRANO M6X8 12.9 UNI 5923	DOWEL M6X8 12.9 UNI 5923
R2075		KIT GUARNIZIONI	GASKET KIT
R2142		CILINDRO DI COMPRESSIONE	COMPRESSION CYLINDER
R2143		BUSSOLA GUIDA STELO	ROD GUIDE BUSH
R2145XX		TESTATA	CYLINDER HEAD
R2147		FILTRO OLIO	OIL FILTER
R2154		BUSSOLA GUIDA STELO	ROD GUIDE BUSH
R2208		GHIERA DI BLOCCAGGIO KM14 M70X2	LOCKING RING NUT KM14 M70X2
R2300		RONDELLA PIANA Ø16.2X33	PLAIN WASHER Ø16.2X33
R2308		BUSSOLA PER PEDANA	BUSHING FOR PEDAL
R2309		VITE ATTACCO PEDANA	PEDAL CONNECTING SCREW
R2310XX		PEDANA	PEDAL
R2311XX		PEDANA	PEDAL
R2312		MOLLA RICHIAMO POMPANTE	RETURN SPRING FOR PUMPING ELEMENT
R2313		MOLLA RICHIAMO POMPANTE	RETURN SPRING FOR PUMPING ELEMENT
R2314		POMPANTE	PUMPING ELEMENT
R2315		POMPANTE	PUMPING ELEMENT
R2316		CILINDRO COMPRESSIONE POMPANTE	COMP. CYLINDER FOR PUMPING ELEMENT
R2317		BUSSOLA GUIDA STELO	ROD GUIDE BUSH
R2318		STELO	ROD
R2319		BUSSOLA GUIDA STELO	ROD GUIDE BUSH

R2320		STELO	ROD
R2321		BUSSOLA GUIDA STELO	ROD GUIDE BUSH
R2322		STELO	ROD
R2323XX		CORPO POMPA	PUMP BODY
R2324XX		CILINDRO SERBATOIO	OIL RESERVOIR
R2325XX		TESTATA	CYLINDER HEAD
R2326XX		CILINDRO SERBATOIO	OIL RESERVOIR
R2327		CILINDRO DI COMPRESSIONE	COMPRESSION CYLINDER
R2328		GHIERA DI ARRESTO	HEAD LOCKING RING NUT
R2329XX		CORPO POMPA	PUMP BODY
R2330		CILINDRO DI COMPRESSIONE	COMPRESSION CYLINDER
R2331XX		CILINDRO SERBATOIO	OIL RESERVOIR
R2332XX		CORPO POMPA	PUMP BODY
R2333		STELO	ROD
R2334		VITE TCCEI M6X8 UNI 5931	SCREW TCCEI M6X8 UNI 5931
R2335		BUSSOLA GUIDA STELO 2° STADIO	2.ND-STAGE ROD GUIDE BUSH
R2336		GHIERA FINE CORSA 1° STADIO	GHIERA FINE CORSA 1° STADIO
R2337		STELO 1° STADIO	1.ST-STAGE ROD
R2338		STELO 2° STADIO	2.ND-STAGE ROD
R2339		CILINDRO DI COMPRESSIONE	COMPRESSION CYLINDER
R2340XX		CILINDRO SERBATOIO	OIL RESERVOIR
R2341		BUSSOLA GUIDA STELO 2° STADIO	2.ND-STAGE ROD GUIDE BUSH
R2342		GHIERA FINE CORSA 1° STADIO	1.ST-STAGE STOPPER RING
R2343		STELO 1° STADIO	1.ST-STAGE ROD
R2344		RIDUZIONE TESTATA-SERBATOIO	ADAPTER RING
R2345XX		CORPO POMPA	PUMP BODY
R2346		STELO 2° STADIO	2.ND-STAGE ROD
R2347XX		CILINDRO SERBATOIO	OIL RESERVOIR
R2348		KIT GUARNIZIONI	GASKET KIT
R2349		CESTELLO	SADDLE
R2350		CARRELLO	TROLLEY
R2352		CESTELLO	SADDLE
R2353		CARRELLO	TROLLEY
R2355		KIT GUARNIZIONI	GASKET KIT
R2356		CESTELLO	SADDLE
R2357		CARRELLO	TROLLEY
R2359		KIT GUARNIZIONI	GASKET KIT
R2360		CESTELLO	SADDLE
R2361		CARRELLO	TROLLEY
R2363		KIT GUARNIZIONI	GASKET KIT
R2364		CARRELLO	TROLLEY
R2365		KIT GUARNIZIONI	GASKET KIT
R2366		KIT RUOTA PIVOTTANTE DFR 50	DFR 50 PIVOTING WHEEL KIT
R2367		KIT RUOTA PIVOTTANTE NVCB 80	NVCB 80 PIVOTING WHEEL KIT
R2368		KIT RUOTA PIVOTTANTE NVCB 100	NVCB 100 PIVOTING WHEEL KIT
R2369		KIT RUOTA PIVOTTANTE D 100	D 100 PIVOTING WHEEL KIT
		* = RICAMBI CONSIGLIATI	* = RECOMMENDED SPARE PARTS

	Cons.	Beschreibung	Désignation
A0346		FLACHE UNTERLEGSCHLEIBE Ø13X24 UNI 6592	RONDELLE Ø13X24 UNI 6592
B0900		SCHRAUBE TE M12X30 UNI 5739	VIS TE M12X30 UNI 5739
B4045		SEEGER-RING E12 UNI 7435	ANNEAU DE FIXAGE E12 UNI 7435
B5067		SEEGER-RING E16 UNI 7435	ANNEAU DE FIXAGE E16 UNI 7435
C0062		FLACHE UNTERLEGSCHLEIBE Ø10,5X21 UNI 6592	RONDELLE Ø10,5X21 UNI 6592
C0154		ALU-UNTERLEGSCHLEIBE Ø6.2X10	RONDELLE IN ALUMINIUM Ø6.2X10
C0535		SCHRAUBE TE M10X20 UNI 5739	VIS TE M10X20 UNI 5739
C0625		ALU-UNTERLEGSCHLEIBE Ø14X18	RONDELLE IN ALUMINIUM Ø14X18
C0630		KUPFER-UNTERLEGSCHLEIBE Ø14X20	RONDELLE EN CUIVRE Ø14X20
R0114		KUGEL 1/4"	SPHERE 1/4"
R2054XX		KOPF	TÊTE DU CYLINDRE
R2056		ABLASSHANDRAD	VOLANT D'ÉCHAPPEMENT
R2057		ZAPFEN FÜR ABLASSHANDRAD	TOURRION POUR VOLANT D'ÉCHAPPEMENT
R2058		HANDRADRÜCKHOLFEDER	RESSORT DE RAPPEL DU VOLANT
R2059		FEDERABDECKBUCHSE	DOUILLE POUR COUVRIR LE RESSORT
R2061		VERDICHTERZYLINDER FÜR STEMPEL	CYLINDRE POUR L'ÉLÉMENT POMPANT
R2062		FEDERSPERRZAHN FÜR HÖCHSTDRUCKVENTIL	DÉCLIC POUR SOUPAPE DE SOURCHARGE
R2063		FEDER FÜR HÖCHSTDRUCKVENTIL	RESSORT X SOUPAPE DE SOURCHARGE
R2064		GEWINDESTÖPSEL FÜR HÖCHSTDRUCKVENTIL	BOUCHON FILETÉ X SOUPAPE DE SOURCH.
R2065		STÖPSEL FÜR HÖCHSTDRUCKVENTIL	BOUCHON X SOUPAPE DE SOURCHARGE
R2066		ANSAUGVENTILFEDER	RESSORT DE LA SOUPAPE DE ASPIRATION
R2067		VERDICHTUNGSVENTILFEDER	RESSORT DE SOUPAPE DE COMPRESSION
R2068		STIFT FÜR AUSLASSVENTIL	GRAIN POUR SOUPAPE DE REFOULEMENT
R2069		ÖLFILTERFEDER	RESSORT POUR FILTRAGE DE L'HUILE
R2070		KOPFSPERRNUTMUTTER	FRETTE ARRÊTE TÊTE
R2071		STÖPSEL M14X1.5	BOUCHON AVEUGLE M14X1.5
R2072		ENTLÜFTUNGSSTÖPSEL MIT LOCH M14X1.5	TÊTE DU CYLINDRE
R2073		KUGEL 3/8"	SPHÈRE 3/8"
R2074		STIFT M6X8 12.9 UNI 5923	GRAIN M6X8 12.9 UNI 5923
R2075		DICHTUNGSSET	KIT DE JOINTS
R2142		VERDICHTUNGSZYLINDER	CYLINDRE DE COMPRESSION
R2143		SCHAFTFÜHRUNGSBUCHSE	DOUILLE POUR GUIDER LE TIGE
R2145XX		KOPF	TÊTE DU CYLINDRE
R2147		ÖLFILTER	FILTRE DE L'HUILE
R2154		SCHAFTFÜHRUNGSBUCHSE	DOUILLE POUR GUIDER LE TIGE
R2208		SPERR-NUTMUTTER KM14 M70X2	FRETTE KM14 M70X2
R2300		FLACHE UNTERLEGSCHLEIBE Ø16.2X33	RONDELLE Ø16.2X33
R2308		TRITTBRETTBUCHSE	DOUILLE POUR PÉDALE
R2309		BEFESTIGUNGSSCHRAUBE TRITTBRETT	VIS POUR PÉDALE
R2310XX		TRITTBRETT	PÉDALE
R2311XX		TRITTBRETT	PÉDALE
R2312		STEMPELRÜCKHOLFEDER	RESSORT DU PISTON DE POMPE
R2313		STEMPELRÜCKHOLFEDER	RESSORT DU PISTON DE POMPE
R2314		STEMPEL	PISTON DE POMPE
R2315		STEMPEL	PISTON DE POMPE
R2316		VERDICHTUNGSZYLINDER STEMPEL	CYLINDRE POUR PISTON DE POMPE
R2317		SCHAFTFÜHRUNGSBUCHSE	DOUILLE POUR GUIDER LE TIGE

R2318		SCHAFT	TIGE
R2319		SCHAFTFÜHRUNGSBUCHSE	DOUILLE POUR GUIDER LE TIGE
R2320		SCHAFT	TIGE
R2321		SCHAFTFÜHRUNGSBUCHSE	DOUILLE POUR GUIDER LE TIGE
R2322		SCHAFT	TIGE
R2323XX		PUMPENKÖRPER	CORPS DE POMPE
R2324XX		ZYLINDER BEHÄLTER	CYLINDRE RÉSERVOIR
R2325XX		KOPF	TÊTE DU CYLINDRE
R2326XX		ZYLINDER BEHÄLTER	CYLINDRE RÉSERVOIR
R2327		VERDICHUNG SZYLINDER	CYLINDRE DE COMPRESSION
R2328		SPERR-NUTMUTTER	FRETTE ARRÊTE TÊTE
R2329XX		PUMPENKÖRPER	CORPS DE POMPE
R2330		VERDICHUNG SZYLINDER	CYLINDRE DE COMPRESSION
R2331XX		ZYLINDER BEHÄLTER	CYLINDRE RÉSERVOIR
R2332XX		PUMPENKÖRPER	CORPS DE POMPE
R2333		SCHAFT	TIGE
R2334		SCHRAUBE TCCEI M6X8 UNI 5931	VIS TCCEI M6X8 UNI 5931
R2335		SCHAFTFÜHRUNGSBUCHSTE 2. STADIUM	DOUILLE POUR GUIDER LE TIGE DU 2.ND ÉTAGE
R2336		ENDANSCHLAGNUTMUTTER 1. STADIUM	ANNEAU D' ARRÊT POUR TIGE DU 1.ER ÉTAGE
R2337		SCHAFT 1. STADIUM	TIGE DU 1.ER ÉTAGE
R2338		SCHAFT 2. STADIUM	TIGE DU 2.ND ÉTAGE
R2339		VERDICHUNG SZYLINDER	CYLINDRE DE COMPRESSION
R2340XX		ZYLINDER BEHÄLTER	CYLINDRE RÉSERVOIR
R2341		SCHAFTFÜHRUNGSBUCHSE 2. STADIUM	DOUILLE POUR GUIDER LE TIGE DU 2.ND ÉTAGE
R2342		ENDANSCHLAGNUTMUTTER 1. STADIUM	ANNEAU D' ARRÊT POUR TIGE DU 1.ER ÉTAGE
R2343		SCHAFT 1. STADIUM	TIGE DU 1.ER ÉTAGE
R2344		UNTERSETZUNG KOPF-BEHÄLTER	ANNEAU DE RÉDUCTION RÉSERVOIR-TETE
R2345XX		PUMPENKÖRPER	CORPS DE POMPE
R2346		SCHAFT 2. STADIUM	TIGE DU 2.ND ÉTAGE
R2347XX		ZYLINDER BEHÄLTER	CYLINDRE RÉSERVOIR
R2348		DICHTUNGSSET	KIT DE JOINTS
R2349		KORB	SELLE
R2350		SCHLITTEN	CHARIOT
R2352		KORB	SELLE
R2353		SCHLITTEN	CHARIOT
R2355		DICHTUNGSSET	KIT DE JOINTS
R2356		KORB	SELLE
R2357		SCHLITTEN	CHARIOT
R2359		DICHTUNGSSET	KIT DE JOINTS
R2360		KORB	SELLE
R2361		SCHLITTEN	CHARIOT
R2363		DICHTUNGSSET	KIT DE JOINTS
R2364		SCHLITTEN	CHARIOT
R2365		DICHTUNGSSET	KIT DE JOINTS
R2366		SET DREHBARE RÄDER DFR 50	KIT ROUE TOURNANTE DFR 50
R2367		SET DREHBARE RÄDER NVCB 80	KIT ROUE TOURNANTE NVCB 80
R2368		SET DREHBARE RÄDER NVCB 100	KIT ROUE TOURNANTE NVCB 100
R2369		SET DREHBARE RÄDER D 100	KIT ROUE TOURNANTE D 100
		* = EMPFOHLENE E-TEILE	* = PIECES DE RECANGE CONSEILLEES

Dichiarazione di conformità
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
EG-Konformitätserklärung
Declaración de conformidad
EG-Conformiteitsverklaring



OMA

con la presente dichiara che
déclare par la presente que
hereby declare that
erklären hiermit, daß
por la presente declara, que
verklaren hiermee, dat

I cric da fossa modelli - Les verin de fosse modèle - The transmission jacks model
die Getriebeheber modell - De garage crick model

604 - 606 - 608 - 611 - 603 - 610

I sono state costruite in conformità alle disposizioni della direttiva del Consiglio del 14 Giugno 1989 per uniformare le leggi degli Stati membri (89/392/CEE, modificato dalla Direttiva 91/368/CEE) con particolare riferimento all'Allegato 1 della Direttiva sui requisiti essenziali di sicurezza e salute.

F a été construite en conformité avec les dispositions de la DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juin 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines (89/ 392/CEE modifiée par la directive 91/368/CEE) avec référence particulière à l'Annexe 1 de la directive concernant les exigences essentielles de sécurité et de santé.

GB was manufactured in conformity with the provisions in the COUNCIL DIRECTIVE of 14 June 1989 on mutual approximation of the laws of the Member states on machines (89/392/EEC as amended by directive 91/368/EEC) with special reference to annex 1 of the directive on essential safety and health requirements.

D in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der RICHTLINIE DES RATES vom 14. Juni 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen (89/392/EWG), geändert durch die Richtlinie 91/368/EWG, unter besonderem Hinweis auf Anhang 1 der Richtlinie über grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen hergestellt wurde.

E está fabricada según las disposiciones de la DIRECTIVA DEL CONSEJO de 14 de junio de 1989 de aproximación mutua de la legislación de los estados miembro de la seguridad de maquinaria (89/392/CEE modificado por la directiva 91/368/CEE) con referencia especial al uplkemento 1 de la Directiva que especifica las demandas esenciales a seguridad y sanidad.

NL waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de voorshriften van richtlijn 89/392EEG en 91/368/EEG en daaropvolgende veranderingen en aanvullingen.

March 22, 1995

Carlo Cordonatto Engineer